



Ansicht zu den Druckflächen



Wichtig: Bitte teilen Sie uns mit, wo Ihr(e) Druckmotiv(e) platziert werden soll(en). Nutzen Sie dafür bitte die Millimeterangaben nach abgebildetem Maßstab. Berücksichtigen Sie bitte, dass die mittige Platzierung je nach jeweiliger Ski-Breite und der Ski-Dicke variiert und daher in der Praxis nur ungefähr die tatsächliche Mitte treffen wird. Der Druck erfolgt technisch bedingt mit einer Toleranz von bis zu 10 mm Abweichung von Ihren Angaben.

Ansicht zu den Bemaßungen



Die abgebildeten Motive dienen nur zur Visualisierung, wie Ihre Motive platziert werden könnten.

Abwicklungsarten:

Rechts (Standardabwicklung)

Links



Optimale Druckdaten für ein optimales Druckergebnis

Schriften:

Bitte wandeln Sie die Schriften in Kurven/Pfade um.


Farbmodus:

Geben Sie bitte Pantonefarbtöne an.

Bildauflösung:

Vektorgrafiken in folgenden Formaten:

- PDF (vorzugsweise PDF/X-3)
- EPS (Typ: TIFF, Modus: 8-Bit-Farbe)
- AI (Adobe Illustrator bis einschließlich Version 3)



Maximale Druckfläche: 24 mm x 100 mm



Empfohlene Druckfläche: 22 mm x 70 mm